

Bitte beachten Sie die beigefügten Hinweise

1.



2. Fensterfolie (2 von den langen Streifen sind für das Dachfenster / Oberlicht !!!) und Türen bündig zur Konstruktion einkleben



3.



4. Dachreiter mit Querstreben gleichmäßig verteilen. Danach die restlichen Querstreben einkleben.



5. Fensterfolie auf Oberlicht aufkleben. Danach Oberlicht in die Konstruktion einsetzen



6. Fassaden aufkleben, nur Längsseiten



7. Dachplatte und Dachhaut aufkleben



8.



9. Fensterrahmen einsetzen



10. Verkleidung Oberlicht mittig VORSICHTIG knicken und präzise aufkleben. **FRAGIL !!**



Seite 3/3