



7.) Jetzt werden die einzelnen gravierten Dachelemente aufgeklebt, auf präzise Ausrichtung achten und an den Kanten fest zusammen drücken (Bild 12, links).

8.) Pavillon inklusive Dach und fertiges Bankelement (Bild 13, links)

9.) Bankelement wie abgebildet von oben einkleben. Das Pavillon Unterteil sehr vorsichtig in die Zapfenlöcher des Dachrahmens einkleben (Bild 14, links).

Auf druckloses kleben achten.

Tip: Wenn es nicht sofort passt, dann am besten die Zapfen abschneiden.

10.) Fensterbänke, Treppe und graue Dachabdeckung wie abgebildet ankleben (Bild 15, links außen)

11.) FERTIG!! (Bild 16, links innen)