

Bauanleitung
Minikamin zu Artikel 23009 + 23011

Die „Bauplatten“. Bitte prüfen Sie den Inhalt ihres Paketes auf Vollständigkeit und beachten Sie bitte die beiliegenden Tipps und Sicherheitshinweise. Nachfolgende Elemente sollten vorhanden sein:

Kamininnenteile, Verkleidungen, Zwischendecke, Rauchschutz, Bild 1

1.) Zunächst lösen Sie die Innenverkleidungen aus und kleben den Sockel zusammen.

Bild 2 2.) Jetzt wird muss das Kamingerüst zusammengeklebt werden. Bild 3 3.) So sollte das Ergebnis aussehen. Bild 4 4.) Als nächstes werden die Verkleidungen angebracht. Bild 5

5.) So sollte das Ergebnis aussehen.

FERTIG!!