Vor Baubeginn bitte die beigelegten Informationen und Hinweise lesen!

Please read our enclosed information and tips!

1.) Zunächst die 2 Grundplatten der Tore aus dem Karton mit Skalpell oder Teppichmesser herraustrennen und aufdoppeln:





2.) Die Verstärkungsprofile des Tores einkleben (an den Zapfen wenig Leim verwenden damit der Karton nicht aufquillt); danach die Pfosten montieren:





3.) Alternativ zu dem Pfosten in Torhöhe gibt es auch etwas längere; den Anschlagpfosten kann man bei Bedarf an der Markierung einkürzen. Scharniere für die Tore vorsichtig in die Ausparung einsetzen und Das Tor ist fertig zum einhängen:



