




Die „Bauplatten“. Bitte prüfen Sie den Inhalt ihres Paketes auf Vollständigkeit und beachten Sie bitte die beiliegenden Tipps und Sicherheitshinweise. Nachfolgende Elemente sollten vorhanden sein:



A: Seitenteile, Dachelemente, Trichter




B: Türen, Fenstergitter, Sockelelemente, Türklinen, Leiter, Geländer, Fangkorb, Trichtergitter, Trichterführung und Bodenelemente

1.) Seitenelemente mit dem Dach (Lüfterrad) verkleben.

Bild 3, links außen. Vorher Lüfterrad anwinkeln. Bild 4, links innen.

2.) Bodenplatte ankleben. Bild 5, links außen. Ergebnis, Bild 6, links innen

## Bauanleitung Zellenkühler, Artikelnummer: 17055



3.) Fenstergitter einkleben (Bild 7, links außen). Tür einkleben (Bild 8, links Mitte). Lüfterrahmen aufkleben, danach Führungsring vermittelt aufkleben (Bild 9, links innen).

4.) Trichter anfeuchten und einrollen, nach dem antrocknen an der Schnittlinie zusammenkleben (Bild 10, links außen). Danach Trichtergitter einkleben (Bild 11, links innen)

5.) Trichter im Führungsring einkleben (Bild 12, links außen). Danach das 2te Zellenkühler-Element wie in Punkt 1-5 beschrieben zusammenkleben.

Danach beide Elemente zusammenkleben (Bild 13, links innen)

6.) Jetzt werden die Rahmenelemente angeklebt (Bild 14, links außen). Anschließend die Sockelelemente ankleben (Bild 15, links innen)

7.) Jetzt werden die Geländer, die Leiter und die Fangkörbe passend eingekürzt (Bild 16 + 17, links).

8.) So sollte das Ergebnis aussehen (Bild 18, links außen). Abschließend werden die Türklinken aufgeklebt (Bild 19, links innen).

9.) FERTIG!